



Кабель MX-RS232L предназначен для локального подключения панелей [серии Matrix](#) к компьютеру.

При помощи бесплатного русифицированного программного обеспечения [MX-UDL](#) возможно быстрое и удобное программирование всех параметров панелей Matrix.