

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR

**HOME
STAR**

Инструкция по эксплуатации

**ТОЧИЛКА
ДЛЯ КУХОННЫХ НОЖЕЙ
HS-2025**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки HOMESTAR.

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, в частности:
 - в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
 - в фермерских домах;
 - клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
 - в условиях режима пансиона «проживание плюс завтрак».
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Выключите прибор и отсоедините его от питания при приближении к частям, которые движутся при использовании.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку точилки для кухонных ножей, в случае его неправильного использования.

Внимание:

При заточке запрещено применение масел, воды и любых других веществ для смазывания.

Описание прибора



Эксплуатация прибора

Прибор необходимо расположить на ровной чистой поверхности. Перед заточкой очистите и высушите лезвие.

Для различных видов инструментов пользуйтесь отверстиями с соответствующими значками, т.к. в этом случае лезвие располагается под оптимальным углом заточки.

При работе удерживайте стоящий прибор одной рукой, а затачиваемый инструмент держите в другой руке.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ.

Подождите 5-7 секунд, пока точильный диск раскрутится до оптимальной скорости.

Поместите затачиваемый инструмент в соответствующее отверстие. Следуйте инструкциям ниже.

1. Классический нож с односторонней заточкой

Поместите нож в нужное отверстие (ближнее к корпусу точилки для ножей с правосторонней заточкой и дальше для ножей с левосторонней заточкой). Плавное проведите ножом по всей длине лезвия вдоль точильного камня от основания к наконечнику (движением на себя), не оказывая вертикального давления на нож. Повторите движение 3-5 раз. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: Нож в точильном пазе нельзя толкать вперед. При заточке возможны только тянущие на себя движения ножом от рукоятки к наконечнику. Движения ножом «вперед-назад» запрещены.

Для ножей с двусторонней заточкой необходимо по очереди затачивать каждую сторону как описано выше.


2. Нож с серрейторной заточкой.

Вставьте нож в отверстие с соответствующим значком и медленно проведите лезвием вдоль точильного диска по всей длине лезвия. Если нож слишком большой, можно снять с точилки крышку. Чтобы завершить заточку, быстро проведите задней стороной лезвия вдоль точильного камня.

3. Ножницы
Вставьте лезвие ножниц в отверстие с соответствующим значком так, чтобы режущая кромка была обращена к точильному диску. Медленно 3 раза проведите лезвием вдоль точильного камня от основания к кончику, затем проверьте остроту лезвия. При необходимости повторите процедуру заточки.
Внимание! Не предназначено для заточки профессиональных парикмахерских ножниц. Используйте только для заточки кухонных, швейных, бытовых ножниц.
4. Отвертки.
Расположите отверстия с соответствующими значками горизонтально и вставьте перо отвертки в паз соответствующего размера. Заточивайте инструмент, периодически проверяя результат.
5. Прочие режущие инструменты
Поверните крышку точилки двусторонней стрелкой вверх и снимите ее. Для лучшего контроля поместите лезвие между точильным камнем и белой пластиковой частью точилки. Несколько раз медленно проведите лезвием вдоль точильного камня для заточки.

Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.

После заточки перед началом резки продуктов всегда протирайте лезвие ножа влажной тканью, чтобы удалить металлическую пыль.



Чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Корпус прибора протирайте влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попадала внутрь. Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Замена точильного диска

- Перед заменой точильного диска всегда отключайте прибор от электросети.
- Чтобы снять с точилки крышку, поверните крышку так, чтобы нарисованная на ней

двойная стрелка оказалась сверху, и слегка потяните.

- Чтобы снять точильный диск, просто открутите шуруп, с помощью которого он закреплен.
- После замены диска перед повторным использованием точилки убедитесь, что шуруп полностью закручен.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».
3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Мощность 20 Вт.

Напряжение 220-240В, 50-60 Гц.

Состав (материал): пластмасса, металл.

Гарантийный срок – 6 месяцев. Срок службы – 2 года.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: электрическая точилка предназначена для заточки в домашних условиях ножей, ножниц и прочего режущего инструмента с металлическими лезвиями, работает от сети переменного тока. ПРИБОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАТОЧКИ КЕРАМИЧЕСКИХ НОЖЕЙ.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

НOMESTAR постоянно расширяет сеть сервис-центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель: Ningbo Jiulin Electronics Co., Ltd / Нинбо Цзюлинь Электроникс Ко. Лтд.
Адрес: 638 KAIFADONG ROAD ZHOUXIANG TOWN CIXI CITY ZHEJIANG CHINA / 638 КХАЙФАДУН РОАД ЧЖОУСЬЯН ТАУН ЦЫСИ СИТИ ЧЖЕЦЗЯН КИТАЙ.

Произведено в Китае.

EAC

CE



ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Класс защиты от поражения электрическим током II