

# 1 Принадлежности, серия 858

98

## Крепежный кронштейн



Описание	Артикул	Упак. единицы
Крепежный кронштейн для промышленных реле (высота 33,5 мм ... 35,5 мм)	858-110	1

## Гребешковые переключки



Описание	Артикул	Упак. единицы
Гребешковые переключки	858-402	200

## Индикация состояния



Описание	Потребляемая мощность при U <sub>n</sub>	Артикул	Упак. единицы
Индикация состояния 24 В пост.тока (12 В ... 24 В)	2,4 мА	788-120	50 (2x25)
Индикация состояния 48 В пост.тока (48 В ... 60 В)	1,9 мА	788-121	50 (2x25)
Индикация состояния 110 В пост.тока	1,9 мА	788-122	50 (2x25)
Индикация состояния 24 В перем.тока	2,1 мА	788-123	50 (2x25)
Индикация состояния 115 В перем.тока	1,7 мА	788-124	50 (2x25)
Индикация состояния 230 В перем.тока	1,6 мА	788-125	50 (2x25)

Примечание:

Необходим лишь при использовании реле без встроенного рабочего индикатора!

## Рабочий инструмент



Описание	Артикул	Упак. единицы
Рабочий инструмент, с частично изолированным лезвием, тип 2, лезвие (3,5 x 0,5) мм для серий 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	Тип 2, лезвие 3,5 x 0,5 мм 210-720	1