



КТ – 4 тип 2 (Используется в качестве изолирующей крышки в следующих блоках:
БЗН24-4П25 тип2.)



КТ – 13 тип 2 (Используется в качестве изолирующей крышки в следующих блоках:
БЗН24-4М25 2В/2В тип2, БЗН24-4И25 тип2.)



КТ-6У для БЗН24-16П63 (Используется в качестве изолирующей крышки при комплектации
блока: БЗН24 -16П63.)