



TR-004	
Отсек для накопителя с интерфейсом подключения к основной микросхеме JBOD	USB Микропроцессор с аппаратным RAID 4 x 3,5 дюйма
Совместимость с накопителем	Система поставляется без жесткого диска. Список совместимости жестких дисков можно найти на веб-сайте https://www.qnap.com/compatibility/ 3,5-дюймовый слот SATA 3 Гбит / с (поддерживает жесткие диски SATA 6 Гбит / с с обратной совместимостью, производительность ограничена 3 Гбит / с) 2,5-дюймовый слот SATA 3 Гбит / с (поддерживает жесткие диски SATA 6 Гбит / с с обратной совместимостью, производительность ограничена 3 Гбит / с) 2,5-дюймовый слот SATA 3 Гбит / с (поддерживает твердотельные накопители SATA 6 Гбит / с с обратной совместимостью, производительность ограничена 3 Гбит / с) Вы можете использовать только один тип диска (HDD или SSD) в группе RAID.
Возможность горячей замены порт USB 3.2	Объединение различных типов дисков в одну группу RAID не поддерживается. TR-004 не поддерживает QDA-A2AR/ QDA-A2MAR.
Gen 1 Форм-фактор	Да
Размеры (ВxШxГ)	1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 (USB 3.2 Gen 1) Башня 168,5 × 160,2 × 219 мм Размеры не включают подставку для ног (высота подставки для ног может достигать 30 мм/1,18 дюйма в зависимости от модели)
Вес (нетто)	3,18 кг
Вес (брутто)	3,18 кг
Рабочая температура	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Температура хранения	-20 - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Относительная влажность	Относительная влажность 5-95% без конденсации, влажная лампа: 27C (80,6 F)
Блок питания	Адаптер мощностью не менее 60 Вт (12 В постоянного тока), 100-240 В переменного тока

Потребляемая мощность:	4.17 W
Спящий режим жесткого диска	
Потребляемая мощность:	18.21 W
Типичный режим работы	
	Тестировалось с полностью
Вентилятор	заполненными дисками. 1 x
Системное предупреждение	120 мм, 12 В постоянного
Слот безопасности	тока Звуковой сигнал Да
Kensington QTS / QTS	Да
hero для Windows	Да
Ubuntu	Да
Mac Используется	Да
в качестве аппаратного	Да
RAID (DAS)	
Стандартная гарантия	2
RAID 10	Да
RAID 5 + Запасной	Да
RAID 5	Да
RAID 1	Да
RAID 0	Да
JBOD	Да
Одиночный диск	Да

Примечание: Используйте только модули памяти QNAP для поддержания производительности и стабильности системы.

Для устройств NAS с несколькими слотами памяти используйте модули QNAP с идентичными характеристиками и обратитесь к руководству пользователя оборудования для установки совместимых модулей памяти QNAP .

Предупреждение: Использование неподдерживаемых модулей может снизить производительность, вызвать ошибки или помешать запуску операционной системы. QNAP оставляет за собой право частично заменить детали или принадлежности, если оригинал больше не доступен у его производителя / поставщика. Любая замена будет полностью протестирована и подтверждена на соответствие строгим рекомендациям по совместимости и стабильности и обеспечит производительность, идентичную оригиналу. Термины HDMI, Мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. Изображения продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от фактического продукта. Из-за различий в мониторах цвета продукции также могут отличаться от представленных на сайте. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.