

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Бритва EN-727

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Не включайте прибор в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это случилось, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом, проветриваемом помещении.
- Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения USB шнура. В случае повреждения USB шнура он должен быть заменен. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Следите за тем, чтобы USB шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за USB шнур.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Использование прибора противопоказано людям страдающим диабетом.
- Используйте прибор только на чистой и сухой коже.
- Не используйте прибор на раздраженной/пораженной коже и на открытых ранах.
- Не держите и не перемещайте прибор за USB шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Изготовитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание



Перед первым использованием

- Распакуйте прибор.
- Прибор работает от встроенного аккумулятора.
- Перед первым использованием зарядите прибор в течение 1,5 часов. Во время зарядки пользоваться бритвой нельзя.
- Подключите USB шнур к прибору, затем подключите к сети. Индикатор заряда аккумулятора будет гореть красным цветом. При полном заряде аккумулятора индикатор загорится зеленым цветом.
- После зарядки в течение 1,5 часов, прибор работает до 60 минут. При достижении низкого заряда аккумулятора индикатор загорится красным цветом.

Работа

- Снимите защитную крышку с блока бреющих головок, если блок закрыт крышкой.
 - Убедитесь, что блок независимых головок зафиксирован правильно.
- Важно! Прибор предназначен только для сухого бритья! Не допускается использование кремов, гелей или пен для бритья!**
- Включите прибор, для этого нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Бритва начнет работу.
 - Приложите бритву к коже и начните водить ею, совершая круговые движения. Не

надавливайте на защитные сетки чтобы не повредить их.

- По окончании бритья отключите бритву.

Внимание! При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора

Важно! Не обрабатывайте кожу кремами или иными косметическими средствами перед началом обработки. Кожа должна быть абсолютно сухой.

- После окончания процедуры бритья, протрите кожу влажной салфеткой или промойте водой.
- Легкими, массажными движениями нанесите успокаивающий крем на обработанный участок кожи.



ВАЖНО!

Не используйте этот прибор вблизи воды!

Важная информация

- Используйте прибор только на чистой и сухой коже.
- При возникновении раздражения или дискомфорта прекратите использование прибора.
- В целях соблюдения гигиенических норм, бритва предназначена для индивидуального использования.

Чистка

- После использования выключите прибор.
- Снимите блок независимых бреющих головок с корпуса прибора, потянув за край блока на себя. К корпусу прибора блок крепится при помощи магнитов.
- Прочистите каждый блок и сетки с внутренней и с наружной стороны щеткой, внутри блока не должно оставаться волос.
- Протрите корпус прибора влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте прибор в воду!
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.
- Установите чистый, сухой блок бреющих головок на корпус прибора.
- Регулярная чистка обеспечивает наилучшее качество бритья.

Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Храните прибор в сухом, проветриваемом помещении.
- Электробытовой прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические характеристики

Зарядка от USB (шнур идет в комплекте)

Вход: 5 В, 1 А

Выход: 5 В

Встроенный аккумулятор:
Li-ion 14500, 5 В, 600 мАч
Мощность: 5 Вт
Степень защиты: IPX6
Состав (материал): пластмасса, металл.
Гарантия 12 месяцев. Срок службы 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке товара.

Назначение прибора: прибор предназначен для бритья в домашних условиях, работает от аккумулятора, заряжается от USB шнура.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии:

ООО «ТОП-Импорт».

197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, дом № 10, лит. Э.

Изготовитель:

Wenzhou Pritech Industrial Co., Ltd / Вэньчжоу Притех Индастриал Ко., Лтд.

Адрес: no.103, Hongdian Road South, Wenzhou, Zhejiang, China / No. 103, Хундянь Роуд Саус, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Страна-изготовитель:Китай.

ENERGY



КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ III
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА